## **REGEAL**



Туре	Mode opératoire					
Référence	MO-PM2-FE-19					

## Plan d'échantillonnage des Réceptions Matières par la FONDERIE D'ESSAI

Page

1/1

Modification création

Code interne	Typologie Matière	Fréquence du contrôle		Zone de prélèvement	Quantité prélèvement	Types de mesure sur l'échantillon						Commentaire
		A chaque RC	Sur demande		minimum	Humidité	% Fer libre	% Fine	Rendement (fusion)	Analyse spectrométrie	Visuel	
BRI	briquette	Χ		Parc ou Box	2 kgs	Х			X	X	Χ	
TOU	tournure	Χ		Parc ou Box	2 kgs	Х	Х	Χ	X	X	Χ	
MIM	mâchefer	Х		Box	2 kgs	Х			Х	X	Χ	
GRE	grenaille	Х		Parc ou Box	2 kgs	Х			Х	X	Χ	
CRA	crasse		Х	Box	2 kgs	Х			Х	X	Χ	
BRO	broyé	Х		Parc ou Box	2 kgs	X			X	Х	Х	Quand plaque non broyée ne pas échantillonner
DEC	déchets		Х	Parc ou Box	2 kgs	Х			Х	X	Χ	
CHU - DEM	démolition chûte Alu		Х	Parc	2 kgs	Х			Х	X	Х	Si présence de barre, seulement étincelage. Si massif fusion
PLN - PCT - PRO	profilés		Х	Parc	2 kgs					X		
FEU	paquets		X	Parc	2 kgs	X			Х	X	Χ	
LIN	lingots		Х	Parc	morceau					X	Χ	1 tranche de lingot
MIE	Matière issue d'emballage		Х	Parc	2 kgs	Х			Х	Х	Х	_
RAD	radiateurs		Х	Parc ou Box	2 kgs	Х			Х	Х	Χ	
SEL	sel (flux)		X*	Box	2 kgs	Х					Χ	* 1 contrôle d'une RC/semaine
sows	sows		X	Parc	morceau					X		
COU	coulures		X	Box	2 kgs	X			X	X	Χ	
OFF	offset (feuille Alu)		Х	Parc ou Box	2 kgs	X			X	X	Х	
CAR	Blocs moteurs Alu		Х	Parc ou Box	morceau					Х	Х	
CRA	crasses		Х	Вох	2 kgs	Х			Х	Х	Х	* 1 contrôle spécifique et sur routine par semaine/fournisseurs

Nota:

La réception reçue doit être échantillonnée dès le déchargement du camion (dans l'heure suivant la réception)

Cas intempéries: Lors qu'il pleut-neige importante..., il est impératif d'échantillonner immédiatement lors du déchargement.

Si écart important est constaté lors de l'échantillonnage (visuel, analytique...) prévenir immédiatement le service de la Gestion métal/Contrôle Qualité (+ noter dans observation)

Pour la méthode d'échantillonnage et contrôle, se reporter aux différents modes opératoires MO-PM2-FE-02 Echantillonnage et autres mode opératoires MO-PM2-FE-xx

rév0 - date: 20/05/2020 - rédacteur/Appro. : J.LOUIS / M.DAGNICOURT